


省エネのための設定



タップ

タップ





タップ

画面バックライトの省エネ



操作していない時間が1分経過すると画面表示が消え、省エネとなります。
画面が消えているときに、電源ボタンを1回押すと、再び表示が現れます。

このタイマー値はもっと短い時間(たとえば15秒)という値も用意されていますが、Bluetooth使用時は推奨できません。

理由: Bluetooth自動接続は、画面が表示されているときに機能します。
たとえば、画面オフタイマーが15秒の場合、
ガンマリズムチェアのコントローラーの電源をONにした後、
Bluetooth自動接続が確立するのに20秒くらいの時間がかかりますので
自動接続が確立する前に、Walkmanの画面が消えてしまい、
Bluetooth自動接続が機能しません。
したがって、画面オフタイマーは1分が妥当な値です。

電源切り忘れ時のバッテリー消耗防止



●自動電源オフ設定

この設定を行うと、再生中でない時間が1時間経過すると、電源が自動的にOFFになります。

再び電源をONにする場合は、電源ボタンを2秒間長押ししてください。

●いたわり充電

バッテリーは化学反応で電力を作り出しています。過充電により、内部の化学物質の劣化が加速してしまいがちですが、この設定により、劣化を抑えることができます。